



Instructie Easy up tent voor Huurder

OPZETINSTRUCTIE:

Op- en afbouwen van deze tent dient met 2 personen te gebeuren

www.gaafverhuur.nl

- Stap 1 Controleer of alle genoemde materialen aanwezig zijn.
Mocht u vragen hebben of onderdelen missen graag direct melden via 010 303 2991.
Buiten kantoor tijden staat deze doorgeschakeld naar de nooddienst.
Vaak kunnen wij u telefonisch voorzien van extra informatie of eventueel een manco voor u oplossen.
- Stap 2 Zet het tentframe op zijn pootjes, maak de spanband los.
Ga ieder aan een kant van het tentframe staan en trek het tentframe uit elkaar tot dat deze in de stand staat zoals op **Afbeelding 1** te zien is.
Let op: Mocht er weerstand zijn bij het uittrekken, trek dan **niet** door maar stop en kijk waar de weerstand vandaan komt.
Zo voorkom je schade en verbuigingen.
- Stap 3 Trek het dakzeil over het frame.
In het midden zit er een soort sok met trekkoord, Deze gaat over de nockpaal/palen.
Op de hoeken en tussenpalen zit bovenaan een bevestiging met klittenband.
- Stap 4 Trek het tentframe nu verder uit elkaar tot deze strak staat.
Mocht er weerstand zijn, kijk waar deze vandaan komt.
Kijk uit voor handen en vingers bij het uitklappen van de tent.
- Stap 5 Druk om de tenten te fixeren de staanders omhoog tot dat je een "klik" hoort/voelt.
Indien nodig eerst even inklikken (**zie afbeelding 2**)
- Stap 6 Schuif het onderste deel van de poten uit zodat de tent op hoogte komt.
Middels het kliksysteem kan de tent op gewenste hoogte worden vastgezet.
Brute kracht is niet nodig.
- Stap 7 Aan het dakzeil zitten elastieken met haakjes, zet deze vast aan het frame.
Het dak is nu klaar voor gebruik.
- Stap 8 In de 2^e tas bevinden zich de zijwanden.
Doormiddel van het klittenband en ritsluitingen kunnen de zijwanden bevestigd worden naar wens.
- Stap 9 Zorg dat de tent goed vast wordt gezet.
Hiervoor zijn de meegeleverde spanbanden en haringen geschikt.
Denk hierbij aan een boom, lantaarn, hekwerk enzv.
Span hierbij alleen vanaf de koppelingen bij de poten (door de ringen in het dakzijl).

AANDACHTSPUNTEN:

- **Let op: de tenten zijn niet stormbestendig!**
Ons advies is dan ook om de tenten niet te gebruiken bij een windkracht 5 of hoger.
Indien de tent al staat, bouw deze dan zo snel mogelijk af.
- **Vanaf het moment van overdracht aan de huurder tot het moment van inleveren is de Huurder verantwoordelijk voor de gehuurde artikelen.**
Eventuele schades en manco's worden doorberekend aan de klant.
- **Haal bevestigingsmaterialen zoals tape, plakband en touw van het frame en zeilen**
- **Indien de tent vochtig wordt ingeleverd dan zullen er schoonmaakkosten worden doorberekend.**

AFBREEKINSTRUCTIE:

- Stap 1 Maak de tent volledige schoon en droog.
- Stap 2 Maak de bevestigingsmaterialen los en leg deze even apart.
Het gaat hierbij om de spanbanden en haringen.
- Stap 3 Haal alle zijwanden los.
- Stap 4 Vouw de zijwanden netjes op en stop deze in tas nummer 2.
- Stap 5 Leg het bevestigingsmateriaal boven op de zijwanden.
Deze tas kan dicht, deze is verder niet meer nodig.
- Stap 6 Gebruik het kliksysteem om de poten te laten zakken.
- Stap 7 Klik de tent los doormiddel van de drukknopjes op de hoeken (*zie afbeelding 2*)
- Stap 8 Duw de tent rustig in elkaar tot de stand in *afbeelding 1*.
**Duw bij weerstand niet door maar kijk waar deze vandaan komt.
Zo voorkom je schade en verbuigingen.**
- Stap 9 Haal het dakzeil los door de elastieken, klittenband en sokjes los te maken.
- Stap 10 Vouw het dakzeil op en stop deze in de tas.
- Stap 11 Duw het frame verder in elkaar en span de spanband er om heen.



Afbeelding 1



Afbeelding 2

